

Tiny: Consigli per l'installazione

Installation hints

Allo scopo di evitare che l'operatore meccanico Tiny possa manifestare problemi di sblocco in posizione completamente aperto, consigliamo di fare in modo che lo stelo in acciaio inox non entri all'interno del riduttore oltre i segni di punzonatura della forcella anteriore, o più semplicemente, di fare in modo che quando l'operatore è completamente aperto siano visibili almeno 20mm di stelo in acciaio. Stiamo apportando modifiche costruttive allo scopo di prevenire ogni errore da parte dell'installatore.

In order to avoid that Tiny actuator could have unlocking problem in opening position, we suggest to avoid that stainless pipe enters into the reductor beyond the front fork's crimping. When the actuator is completely open the stainless pipe must be out at least 20mm. We are modifying the reductor in order to prevent installing mistakes.

